


Datacold 250 R/T - návod na obsluhu

POPIS DISPLEJA




POZNÁMKA:

Pre vloženie PIN kódu použite štyri tlačidlá s touto číselnou hodnotou.



TLAČ ZÁZNAMU

- stlačením MODRÉHO TLAČIDLA  vyberte z možností stlačenia: "DELEVERY TICKET" (potvrdenka dodávky), NUMERIC TICKET (číselný záznam) alebo GRAPHIC TICKET (grafický záznam)
- Tlač zvoleného záznamu začne s oneskorením dvoch sekúnd



Prosím, trhajte papier až po ukončení tlače. Zabráňte poškodeniu mechanizmu tlačiarne.

VÝMENA PAPIERA V TLAČIARNI

Posledný meter papiera je značený červeným pásikom. Pri výmene postupujte takto:



1. Stlačte ľahko tlačidlo a tlačiareň opatrne vyťahnite.



2. Otvorte horný diel čelného panelu tlačiarne.






3. Vložte papier a uzatvorte
čelný panel.



4. Zasuňte tlačiareň naspäť do zásobníka
a skontrolujte západku.

MOŽNOSTI TLAČE

- Stlačte MODRÉ TLAČIDLO  po dobu dvoch sekúnd, pomocou šípiek  vyberte požadované menu a potvrdte voľbu zeleným tlačidlom .

- Tlač záznamu udalostí (PIN kód)
- Tlač nastavenia parametrov (PIN kód)
- Voľba dátumu tlače
- Tlač časového intervalu (voliteľné)
- Čas denného začiatku (voliteľné)
- Čas denného ukončenia (voliteľné)

- Pre opustenie "Možnosti tlače" stlačte ČERVENÉ TLAČIDLO  "MENU"

NASTAVENIA UŽÍVATEĽA

- Stlačte ZELENÉ TLAČIDLO , pomocou šípiek  vyberte požadované menu a potvrdte (zeleným tlačidlom) .

- Nastavenie času (PIN kód)
- Nastavenie dátumu (PIN kód)
- Nastavenie jazyka
- Nastavenie kontrastu displeja
- Nastavenie podsvietenia tlačidiel
- Zobrazenie verzie softwaru

- Pre opustenie "Nastavenia užívateľa" stlačte ČERVENÉ TLAČIDLO  "MENU"